


## Typ 48



(1)	742918...	Hauptdüse
(1)	75406810	Hauptdüse
(1)	75413412	Hauptdüse
(1)	75422910	Hauptdüse
(1)	75423310	Hauptdüse
(1)	75429164	Hauptdüse
(2)	772525	Feder
(3)	742918...	Leerlaufdüse
(3)	7540687	Leerlaufdüse
(3)	75406810	Leerlaufdüse
(3)	75422910	Leerlaufdüse
(3)	7542358	Leerlaufdüse
(3)	7542928	Leerlaufdüse
(4)	772525	Feder
(5)	754232	Luftregulierschraube
(5)	754354	Luftregulierschraube
(6)	772108	Feder
(7)	748033	Ventilnadel
(8)	772524	Feder
(9)	724375	Reglerhebel
(10)	758061	Stift
(11)	738332	Schraube
(13)	776834	Dichtung
(14)	768289	Platte gebohrt
(14)	768290	Platte
(15)	738332	Schraube
(16)	776833	Dichtung
(17)	776940	Reglermembran
(18)	768329	Reglerdeckel
(19)	738333	Schraube
(20)	766708	Siebscheibe
(21)	776848	Pumpenmembrane
(22)	776832	Pumpendichtung
(23)	726065	Pumpendeckel
(23)	726066	Pumpendeckel
(23)	726970	Pumpendeckel
(24)	738366	Kombi-Schraube
(25)	758816	Drosselachse
(25)	758849	Drosselachse
(25)	758887	Drosselachse
(26)	766809	Drosselklappe
(26)	766854	Drosselklappe
(26)	766858	Drosselklappe
(27)	738331	Schraube
(28)	774135	Schenkelfeder
(29)	???	Nummer nicht bekannt
(30)	758351	Startachse
(30)	758856	Startachse
(30)	758866	Startachse
(31)	766797	Startklappe
(31)	766849	Startklappe
(31)	766876	Startklappe
(32)	738331	Schraube
(33)	772525	Feder
(34)	756389	Kugel
(-)	724145	Winkelnippel
(-)	724146	Winkelnippel

## Typ 48

