


In Klammer stehende Angaben
 gelten für die Anlage mit Anlasser.



Schaltbild KS- und SB-Einzyylinder-Modelle